

[DataHub1000 Smart Scene]



ANGLIČTINA V1.0

<u>Úvod</u>

Funkce Smart Scene na webové stránce datového rozbočovače (DataHubu) obsahuje řadu přednastavených podmínek a spustitelných akcí. Zákazníci si mohou přizpůsobit kombinace podmínek a akcí podle svých aktuálních potřeb, a vytvořit tak automaticky prováděné vlastní scénáře. Vytvořením podmínek "IF" ("jestliže") se automaticky provedou uživatelem definované akce "Then" ("pak"), jako je nabíjení nebo vybíjení měniče, spuštění nebo vypnutí měniče, odeslání e-mailu atd. S datovým rozbočovačem jako centrem se zařízení v systému propojí a vytvoří inteligentní řídicí scénář.

Podmínky IF: Datum a čas, Počasí, Měnič a baterie, Datový rozbočovač, Měřič a Cena elektřiny. Akce "Then": Zpoždění, Odeslat zprávu, Měnič a baterie, Datový rozbočovač.



Jak vytvořit scénář?

Krok 1

Kliknutím na tlačítko plus vytvoříte scénář, nastavíte podmínky IF a akce "Then" ("pak").

X SOLAX			🖰 Log Out
Overview			
Site Management			
Site Setting		Dewnload	Automation
inverter Setting			
Smart Scene			
Device Upgrade			
DataHub Setting			

Krok 2

Zadejte název a popis scénáře. Nastavte podmínky a akce a uložte je.

X SOLAX		admin 🗸 🚳 Select Language 🗸 🖒 Log C
Overview	Erter the title Description	
Site Management		
ر م	IF When all conditions are met	
Site Setting	G Date & time	2
Inverter Setting	ے weather ه Inverter & Battery	2
<u>A</u>	C DataHub	>
Smart Scene	E Meter	>
Device Upgrade	🔂 Electricity Price	>
ð	Then	
DataHub Setting	C Delay	>
	Send Mall	>
	a Inverter & Battery	>
	🖕 ОллаНив	>
	Carcel Same	

Poznámka:

Počet nastavených podmínek a akcí není omezen. Lze přidat více kombinací podmínek a akcí.

Krok 3

Po vytvoření scénáře na něj najeďte myší a zobrazte jeho obsah. Scénář zapnete a vypnete pomocí povolovacího spínače.





Kliknutím na tři tečky vedle názvu scénáře ho můžete upravit nebo odstranit.

Kombinace více podmínek IF

Kombinace podmínek lze rozdělit do následujících kategorií: "Pokud jsou splněny všechny podmínky" a "Pokud je splněna jakákoli podmínka", které odpovídají vztahům "a" a "nebo". (V následujících dokumentech se pro vyjádření těchto dvou kombinací používají slova "a" a "nebo".)

- 1) Pokud jsou splněny všechny podmínky: akce se provedou, když jsou splněny všechny podmínky v sadě.
- 2) Pokud je splněna jakákoli podmínka: akce se provedou, když je splněna jakákoli z podmínek v sadě.

IF	When all conditions are met $~~$ \sim
🕒 Date	When all conditions are met
🖄 Wea	When any condition is met
යුම් Inve	rter & Battery
I Data	Hub
Met	er
Elect	ricity Price

Poznámka:

<u>V rámci kombinací "nebo" je možné změnit jakékoli podmínky, pokud je jedna z nich stále splněna. Akce se provede okamžitě.</u>

Jaké podmínky IF lze nastavit?

1. Datum a čas

Podmínku Datum a čas lze ve scénáři vybrat pouze jednou. A. Čas je



1) Nastavte konkrétní časový bod od pondělí do neděle. Lze vybrat více dnů v týdnu a akce se provede každý týden v nastaveném čase.

2) Jednou nastavte konkrétní časový bod. Po zapnutí scénáře se akce provede při prvním dosažení tohoto časového bodu.

(C) Date & Time	~
The time is The time is from Every hour at Every month at Every year at	Cancel Cancel
G Date & Time	>
(C) The time is 07:00:00 at Mon Tue	
③ Date & Time	>
The time is 07:00:00 Once	

B. Čas je od

Nastavte čas zahájení a ukončení. Můžete zvolit možnost týdně/měsíčně, což znamená, že podmínka je splněna v nastaveném čase začátku a ukončení v každém týdnu nebo měsíci a akce scénáře pokračuje po celou dobu tohoto časového období. Lze vybrat více týdnů/měsíců.

○ 00:00:00 to 23:59:59 at Weekly ∨	
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun	
	Cancel Sawe
Date & Time	>
The time is from 01:00:00 to 20:57:58 at Mon Tue Wed	
The time is 📀 The time is from 📀 Every hour at 💿 Every month at 💿 Every year at	
One time is O The time is from Every hour at Every month at Every year at Image:	
The time is from Every hour at Every month at Every year at 0 00 00 00 to 23 59 59 at Monthly Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec	
The time is from Every hour at Every month at Every year at 00:00:00 to 23:59:59 at Monthly Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec	Cancel
The time is • The time is from • Every hour at • Every month at • Every year at • 00:00:00 • 0 • 23:59:59 • at • Monthly • • Jan • Feb • Mar • Apr • May • Jun • Jul • Aug • Sept • Oct • Nov • Dec • Date & Time • Date & Time • Other • Other	Cancel

C. Každou hodinu

Nastavení konkrétního časového bodu v rámci každé hodiny.



D. Každý měsíc

Nastavení konkrétního časového bodu pro každý den v měsíci. Lze vybrat více dat.





© Date & Time © Every month at 07:05:06 on the01,04

E. Každý rok

Nastavte si každý den určitý časový bod pro určité období roku.

Date & Time		
○ The time is ○ The time is from	 Every hour at Every month at Every year at 	
00 ~ : 00 ~ : 00 ~	B Start time . End time	
		Cancel
D Date & Time		
	AN 10 - 10 - 10	

2. Počasí

Povětrnostní podmínky zahrnují sluneční záření, teplotu, vlhkost, déšť, rychlost větru, tlak a předpověď deště během následujících X hodin.

🐣 Weather				~
Solar Radiation	0.*		W/m²	-🚭- Temperature -🚭- Solar Radiation -💁 Rain -🐟- Humidity -🔷- Pressure -🚭- Wind Speed
Temperature		Q	°C	
Humidity			96	
Rain	O Y	O.N.		
Wind Speed			m/s	
Pressure			hPa	
E Forcast to rain during	g next	hours		Weather in the next 24 hours
				Cancel Seve
🖄 Weather				Cancel
쯔 Weather 呇 Solar Radiation >	10 W/㎡			Cancel See

Předpověď deště na příštích X hodin:

1) Pokud existuje časová podmínka, kombinace je "a": Po dosažení nastaveného časového bodu se tento časový bod použije jako standardní čas pro výpočet, zda bude v následujících hodinách pršet.

2) Pokud je kombinace "nebo": jako standardní čas se použije okamžik, kdy začne pršet, a podmínka je splněna několik hodin před tímto okamžikem.

Např. pokud je podmínka kombinace "nebo" a aktuální čas je 9:00 a podmínkou je předpověď deště během následujících 3 hodin a v 15:00 skutečně prší, pak je podmínka splněna ve 12:00.

<u>Poznámka:</u>

1) Pro<u>získání informací o počasí musí být datový rozbočovač propojen s energetickou stránkou</u> na Solaxcloudu. Pokud není propojen, údaje o počasí se nezobrazí.

2) Údaje o počasí pocházejí ze služby Solcast.

3) <u>Čárový graf zobrazuje data pro následujících 24 hodin, přičemž každých 15 minut je zobrazen</u> jeden datový bod.

4) Za déšť se považuje, když srážky překročí 2,5 mm/h



3. Měnič a baterie

Stav měniče a baterie počítá hodnotu paralelního systému měniče. Podmínky zahrnují:

- 1) Napájení z fotovoltaiky na měnič
- 2) Napájení z měniče do baterie
- 3) Vybíjení baterie do měniče
- 4) Výstupní výkon měniče
- 5) Dodávání z měniče do elektrické sítě
- 6) Nákup energie ze sítě do měniče
- 7) Výkon domácích zátěží
- 8) Měnič generuje energii denně/měsíčně/ročně/celkem nad XX kWh
- 9) Stav měniče
- 10) Porucha měniče
- 11) SOC baterie

12) Pracovní režim měniče jako. (Pracovní režim zahrnuje: Vlastní použití, priorita dodávání, zálohování, manuální, EPS)

교황 Inverter & Battery			
PV to Inverter power	0 × 0 ×	kW	
Inverter to Battery Charge Power	0.*	kW	
Battery to Inverter Discharge Power	0.1	kW	
Inverter Output Power	0 <	kW	
Inverter Feed-In to Grid Power	0 <	kW	
Inverter Buy Power from Grid	0 +	kW	
Home Loads Power	0 >	kW	
Inverter Generate Energy	Select V Ove	kWh	
Inverter Status	I On I Off		
Inverter Fault			
Battery SOC	0 < 0 >	96	
Inverter Work Mode as	Select ~		
			Cancel
Diverter & Rattery			
데 PV to Inverter power > 10 kV			
	V		
대회 Inverter Output Power > 5 kV	v.		

Poznámka:

1) <u>Vstupní výkon do sítě lze zadat pouze jako kladnou</u>hodnotu.

- 2) <u>Výkon domácích zátěží = výstupní výkon střídavého proudu výkon do sítě.</u>
- 3) Výkon měniče představuje součet výkonů paralelního systému.
- 4) SOC baterie představuje průměr SOC paralelního systému.

5) <u>Stav měniče, Porucha měniče a Pracovní režim měniče se splní, pokud mají všechny měniče stejný stav</u>.

4. Datový rozbočovač (DataHub)

Na datovém rozbočovači jsou signály DI (digitální vstup) a AI (analogový vstup). Rozsah napětí



pro AI je 0–12 V a napětí se vypočítává na základě jeho analogového vstupu.

DataHub			\sim
DataHub DI1 is	O 0 O 1 O Reverse		
DataHub DI2 is	© 0 © 1 © Reverse		
DataHub DI3 is	0 0 1 0 Reverse		
DataHub DI4 is	💿 0 💿 1 💿 Reverse		
DataHub Al1	Select ∨ V		
DataHub Al2	Q ≼ Select ∨ V		
		Cancel	Save
I DataHub			>
l_ Datahub DI1 is	Reverse		
Datahub DI2 is	1		

Poznámka:

Obrácený stav znamená opak aktuálního stavu.

5. Měřič

Podmínky pro údaje elektroměru připojeného k datovému rozbočovači zahrnují: Měřič energie v síti, měřič dodané energie, měřič spotřebované energie.

Select Electricity Meter >							
O meter-1							
Meter Gird Power	0.4	0.+	kW				
Meter Feed-in Energy	© e	0 +	kWh				
Meter Consume Energy			kWh				
						Cancel	Save
Meter							>
Select Electricity Meter	meter-1						
Meter Gird Power >	10 kW						

Poznámka:

1) <u>Zde jsou shromážděna pouze data z "měřiče – 1". V datovém rozbočovači je jako měřič v síti</u> označen "měřič – 1" s adresou Modbus nastavenou na 1.

2) <u>Výkon měřiče v síti lze zadat pouze jako kladnou hodnotu, což znamená dodávku energie do sítě.</u>

6. Cena elektřiny

A. Dotaz na cenu elektřiny

Uživatel si může vybrat zemi a oblast, kde chce zjistit ceny elektřiny. Uživatel si může zobrazit dnešní i zítřejší cenu elektřiny. Jednotkou ceny elektřiny jsou eurocenty za kWh.

Údaje o cenách elektřiny pocházejí ze společnosti Nord pool.

Sloupcový graf zobrazuje data za 24 hodin, přičemž každou hodinu je zobrazen jeden datový bod.



 Electricity Price 	U <			€ cents	Wh	
Find the most expensive price		hours during	() Start Time	to	9 End Ilmu	
Find the cheapest price		hours during	(1) Start Time	to	3 End time	
Calculate Price 🥹			24-hou	r elect	icity price on the same day € cents/kWh	Electricity price of the day
0.3						
0.25						
0.2						
0.15						
0.1					-	
0.05						
0.05		05:00 86:00	-07:00 08	:00-09:00	10:00-11:00 12:00-13:00 14:00-15:00 16:00-17:00 18:00-19:00	20:00-21:00 22:00-23:00
0.05 0.00-01:00 02:00-03:0	0 04:00	00.00		-	in the Renders Court 🚃 Electricity Collinse Deserves	
0.05 0.000'01:00 02:00'03:0	0 04:00	0000		Ele	ricity Buying Cost 📒 Electricity Selling Revenue	

- B. Podmínka ceny elektřiny
- Podmínky zahrnují:
- 1) Cena elektřiny
- 2) Najděte nejvyšší cenu za X hodin od začátku do konce časového období
- 3) Najděte nejnižší cenu za X hodin od začátku do konce časového období

B Electricity Price												\sim
Select ~	Select											
Electricity Price	0 *	0 ×										
 Find the most expensive price 		hours during	③ Start Time	to	⊙ End time							
 Find the cheapest price 		hours during	Start Time	to	☺ End time							
										c	Jancel	Save
Electricity Price												>
Electricity Price > 10 € cent	s/kWh											
Electricity Price												>
Find the most expensive price	2 hours duri	ng 03:00 to 02:0	0									

Poznámka:

Časový rozsah nastavený pro nejvyšší/nejnižší cenu elektřiny nesmí překročit 24 hodin.

C. Stanovení cen elektřiny v DataHUB 1000

Pro nastavení cen energie je potřeba toto nastavení provést přímo v koncovém účtu uživatele, kde je DataHUB1000 připojen. Jiné nastavení cen ať již v DataHUB 1000 případně v SolaX cloudu **se nedoporučuje provádět** z důvodu možného nesplnění podmínek

				8:0 B	n 🗄 Holiday Settings 🕺 gbcs ~ Ø Use	er Guide 🗸 🔮 Select Language 🗸 😃 Log
E	Site Name	Username	Agent/Installer Name	Registration No.	Select Date 🗐 Start Date	End Date Search
Overview	+ Add 🗊 Delete					
ぼ) System&Site	No.	Site Name	Username	System Size(kW)	Online Communications	Operate
	1	8. 11 . 1	gbc.	10	3	o 2 o E 💊 C 🗄
						10 / 15

				Feed-in ta	riff			
		customize API acqui	isition	Please select a currency V				
		1 Period © 00:00		© End Date		Price	(\div)	
				Self-use Tar	ff 🛛			
		customize API acqui	isition	Please select a currency ~				
		1 Period © 00:00		• End Date		Price	(+)	
				EV charging	rate			
		Please select a currency ~	Price	Eveninging	1010			
						Cancel Reset Reset	and Save Save	
	🚺 To grid	👔 From grid						
	To grid							
	The export price may vary across regi	ons due to factors like handling fees, which r	nay not be accounted i	or in the automatically retrieved price. Opti	onally, you can adjust the price by	entering handling fees. Export price =.	Automatic export price - Ha	ndling fees.
	Mode: O Customized	Automatic						
	*Country/Region:		*Regio	n:		Handling fee(EUR/kWh):		
	CZECH REPUBLIC		CZECI	H REPUBLIC	~			0
	🔟 Tariff display area							
	🚺 To grid	From grid						
From	m grid						-	
From The imprice =	m grid nport price may vary across regions due = (Automatic import price + Distribution	o factors like distribution costs (including g cost) * (1 + Tax rate %).	rid infrastructure costs) and tax rates, which may not be accounted	for in the automatically retrieved	price. Optionally, you can adjust the p	prices by entering distributio	m costs and tax rates. Import
From The imprice =	m grid nport price may vary across regions due (Automatic import price + Distribution :: O Customized	o factors like distribution costs (including g cost) * (1 + Tax rate %). ic	rid infrastructure costs) and tax rates, which may not be accounted	for in the automatically retrieved	price. Optionally, you can adjust the p	prices by entering distributio	n costs and tax rates. Import
Froi The im price = Mode: *Cou	m grid nport price may vary across regions due (Automatic import price + Distribution :: O Customized	o factors like distribution costs (including g cost) * (1 + Tax rate %). ic	rid infrastructure costs *Region:) and tax rates, which may not be accounted	for in the automatically retrieved	l price. Optionally, you can adjust the p	orices by entering distribution	m costs and tax rates. Import
From The imprice = Mode: *Cou	m grid nport price may vary across regions due (Automatic import price + Distribution :: Customized • Automat nntry/Region: :: CtH REPUBLIC	o factors like distribution costs (including g cost) * (1 + Tax rate %). ic	* Region: CZECH REPU) and tax rates, which may not be accounted	for in the automatically retrieved	l price. Optionally, you can adjust the p	prices by entering distribution	m costs and tax rates. Import
From The imprice = Mode: *Cou CZE	m grid aport price may vary across regions due (Automatic import price + Distribution :: O Customized Automat mtry/Region: ICH REPUBLIC bution fee(EUR/kWh):	o factors like distribution costs (including g cost) * (1 + Tax rate %). ic	*Region: CZECH REPU Tax rate(%):) and tax rates, which may not be accounted	for in the automatically retrieved	price. Optionally, you can adjust the p	orices by entering distributio	m costs and tax rates. Import
Froi The im price = Mode: *Cou CZE	m grid aport price may vary across regions due (Automatic import price + Distribution (Automatic (Automatic (Automatic e) Automatic antry/Region: ICH REPUBLIC ICH REPUBLIC Ibution fee(EUR:kWh):	o factore like distribution costs (including g cost) * (1 + Tax rate %). ic	*Region: CZECH REPU Tax rate(%):) and tax rates, which may not be accounted	for in the automatically retrieved	l price. Optionally, you can adjust the p	prices by entering distribution	on costs and tax rates. Import

Pozn. Nedoporučuje se vyplňovat Handling fee ani Tax rate a provádět jakékoliv cenové modifikace v DataHUB 1000

Jaké akce "Then" lze nastavit?

1. Zpoždění

Nastavení doby zpoždění před provedením akce.



Then	
ලී Delay	~
	Cancel
] Delay	>
B 06:10:07	

2. Odeslat zprávu

Nastavte informace o odesílateli a příjemci, server SMTP a obsah e-mailu pro odesílání e-mailů. Klikněte na tlačítko "Test", a pokud se e-mail úspěšně odešle, zobrazí se "úspěch".

Send Mail			
Outgoing Address	Sender Address	Recipient	Use ; to split multiple E-
Login Account	Login Account		ALL SULTON
Password	Password		
SMTP Server	SMTP Server		
SMTP Port	SMTP Port	Test	
Enter the title			
Rail content			
			Cancel
en			
Delay			
Send Mail			
Outgoing Address	lzy812459586@outlook.com	Recipient	Izy812459586@163.com
Login Account	lzy		h.
Password	9790aa00		
SMTP Server	smtp.office365.com		
SMTP Port	587	Succed	
Title			
INF0			
			Cancel Sw
Send Mail			

Poznámka:

1) <u>E-mail odesílatele podporuje pouze aplikace Outlook a Gmail</u>.

Server aplikace Outlook: smtp.office365.com, Port: 587; server Gmail: smtp.gmail.com, Port: 465

2) Na e-mail příjemce se nevztahují žádná omezení.

3) <u>Heslo: v případě aplikace Outlook můžete použít heslo uživatele e-mailu, v případě služby</u> <u>Gmail musíte použít heslo SMTP.</u>

3. Měnič a baterie

Akci Měnič a baterie lze ve scéně vybrat pouze jednou. V jedné scéně lze ovládat více měničů. Akce zahrnují:



1) Spínač měniče: zap, vyp

2) Kontrola exportních limitů je: %, kW

3) Max. střídavý výstupní výkon měniče: XX kW

4) Výkon baterie pro nabíjení ze sítě jako XX kW pro XX kWh

5) Výkon baterie pro nabíjení ze sítě jako XX kW do XX %

6) Vybití měniče jako XX kW pro XX kWh

7) Vybití měniče jako XX kW do SOC baterie XX %

8) Pracovní režim měniče: Vlastní použití, Priorita dodávání, Zálohování, Ruční použití

9) Kontrola uvolnění.

B Inverter & Battery													\sim
B Select Inverter >													
H34C15J7387066													
O Inverter Switch	🕘 On 🕥 Off												
Export Limit Control is			iect 🗸 🗸										
O Inverter Output Max. AC Power as	k	W											
Grid Charge Battery Power as	k	W	for	kWh									
Grid Charge Battery Power as	k	W	till	%									
Inverter Discharge as	k	cW	for	kWh									
O Inverter Discharge as	k	W	till Battery SOC		%								
O Inverter Work Mode as	Select												
C Release Control													
												Cancel	Save
🗐 Inverter & Battery													>
Inverter & Battery H34C15J738706	6												
교황 Inverter On													
🗐 Inverter & Battery													>
Inverter & Battery H34C15J738706	6												
Inverter Work Mode as feed-in price	ority												

Poznámka:

1) V paralelním systému s měničem se na displeji měniče zobrazí pouze primární stroj.

2) Akce kontrola exportních limitů je určena pouze pro hybridní měnič.

3) <u>U akce kontrola exportních limitů je řízení v procentech založeno na jmenovitém výkonu primárního stroje. Pokud potřebujete nastavit vyšší hodnotu výkonu, než je jmenovitý výkon primárního stroje, použijte metodu řízení hodnoty výkonu.</u>

4) Uvolnit ovládání znamená přenechat ovládání měniči.

4. Datový rozbočovač (DataHub)

Ovládání výstupu portu DO (digitální výstup) na datovém rozbočovači.

DataHub
 DotaHub DO 1 Status: 0 0 1 Reverse
 DataHub DO 2 Status: 0 0 1 Reverse
 DataHub DO 3 Status: 0 0 1 Reverse
 DataHub DO 4 Status: 0 0 1 Reverse
 Carce



DataHub	>
I DataHub DO 1 Status: Reverse	
L DataHub DO 2 Status: 1	

Poznámka:

Obrácený stav znamená opak aktuálního stavu.

Logika provádění scénářů

Když je splněna podmínka "IF" (jestliže), akce nastavená v akci "Then" ("pak") se automaticky jednou provede a zastaví se.

Podmínka ceny elektřiny je však jiná. Pokud je splněna podmínka Cena elektřiny a následně se změní podmínka Cena elektřiny na nesplněnou, akce Měnič a baterie se obnoví.

Obnovení činnosti měniče a baterie:

1) Spínač měniče: Zapnuto -> Vypnuto; Vypnuto -> Zapnuto

2) Kontrola exportních limitů: Obnovení na hodnotu nastavenou ručně nebo vzdáleně před spuštěním scénáře.

3) Výstup měniče Max. střídavý výkon: Obnovení na hodnotu nastavenou ručně nebo vzdáleně před spuštěním scénáře.

4) Nabíjení/vybíjení měniče: Měnič ukončí režim dálkového ovládání a vrátí se do režimu Vlastní použití.

5) Pracovní režim měniče: Obnovení na hodnotu nastavenou ručně nebo vzdáleně před spuštěním scénáře.

Příklady scénářů

1) Pokud je sluneční záření vysoké, přepne se pracovní režim měniče na prioritu napájení.



2) Pokud je cena elektřiny nižší než určitá hodnota, nabij baterii.





3) Najdi nejdražší hodiny v určitém časovém období a vybijt baterii.



4) Pokud je DI datového rozbočovače nastaven na 1, nastavte řízení limitu exportu konkrétního měniče na 0.



5) Pokud je cena elektřiny nižší než určitá hodnota, nastavte kontrolu exportních limitů konkrétního měniče na 0.

Low electricity price control	Power arid DI sianal control
Introduction:Low electricity price control syste m output	IF Electricity Price < 0,€ cents/kWh
	Then Select Inverter:X3G060I3G04004 Export Limit Control is 0 %
$\overrightarrow{\mathbb{B}} \to \textcircled{a}$	



Požadavky na verzi

Funkce Smart Scene vyžaduje následující interní kód pro datový rozbočovač: Interní kódy datového rozbočovače ≥14.03

			dmin ~ 🛛 🖨 Select Language ~	() Log O
		DataHub Info		
-	SN	SKPYDBTDAG		
÷ ک	Firmware Version	3.09		
Site Management	Internal Codes	V015.00		
Lø _	System Time	2023-09-22 13:31:31		
Site Setting	Memory Usage	20.0%		
Ē	Free Disk Space	3.6G		
Inverter Setting	Free TF Space	NA		
俞	Wi-Fi Connection	SolaxGuest		
Smart Scene	LAN IP Address			
~	LAN MAC Address	6a:c3:e5:f9:e4:dc		
C+2 Device Unorade	WiFi IP Address	192.168.111.142		
~	WiFi MAC Address	20.50.#7:19.65.2d		
کې DataHub Setting			Gearing Historical Data	
Internet Setting				
Time Setting				
Serial Port Setting				
Other Setting				
DataHub Info				
DataHub Upgrade				

Pozn.: Logika chytrých scénářů stále prochází vývojem a některé podmínky nemusí být plně funkční.

