Postup zapojení a konfigurace převodníku WAVESHARE RS485 to ETH (B) pro zprovoznění komunikace zařízení Solax X1/X3 Hybrid G3 s NORD Power Genius 3000

1. Stažení konfiguračního softwaru VirCom

<u>https://www.waveshare.com/wiki/File:VirCom_en.rar</u> – přímý odkaz ke stažení konfigurátoru <u>https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)</u> – dokumentace k produktu

2. Připojení napájení, propojení převodníku ethernetovým kabelem do měniče Solax Hybrid G3.



Správné zapojení indikují kontrolky PWR a LINK



Připojíme kabel do LAN portu měniče v souladu s pokyny výrobce v manuálu

3. Propojení převodníku se zařízením NORD Power Genius 3000



4. Spuštění aplikace VirCom ► Záložka Device



5. Výběr připojeného zařízení – měniče ► Edit Device

Device	Manag	jement											×
In	Туре	Name	Dev IP	Loca	Dest IP	Work M	TCP C	Virtual S	Vircom Stat	Dev ID	TXD	RXD	
1	Su	WSDEV00	192.168.1.200	0	192.168.1.8	TCP Client	Not E	Haven't B	Not Linked	11207B4A	0	0	
													Auto Search
													Add Manually
													Search Serial
													P2P Device
													Edit Device
													1
													Search List
													Back

6. Konfigurace převodníku dle parametrů měniče (viz. obrázek)

Device Info Network Advanced Settings Virtual Serial Not Use IP Mode 1 Static ID Dev Type IP Address 192.168.1.200 Dots. Mode Dynamic ID Dev ID 286411207B4A IP Net Mask 255.255.255.0 Reconnet Time 60 (s) Function of the device IP/Domain 192.168.1.8 Local IP NDP Group IP 230.90.76.1 Dest. IP/Domain 192.168.1.8 Local IP Restart for no data every 300 Sec. Function of the device Dest. IP/Domain 192.168.1.8 Local IP Register Pkt: I ASCII Web Download IP Address 8 Image: Part in time I ASCII Restart for no data every 300 Sec. Serial Baud Rate 19200 Image: Part in time Image: Pa	 1 Nastavení IP a režimu převodníku 2 Zde se nastaví IP adresa měniče 3 Nastavení komunikační rychlosti 4 Nastavení protokolu Výchozí nastaveni měniče: IP adresa: 192.168.1.8 Maska: 255.255.255.0 Brána: 192.168.1.1

7. Uložení nastavení tlačítkem "Modify Settings"

Get Default Save As Defaul Load Default	Modify Key Firmware/Config Restart Dev Modify Setting Cancel
	