Postup zapojení a konfigurace převodníku WAVESHARE RS485 to ETH (B)

(Pro napojení na střídače SOLAX Hybrid G4 prostřednictvím protokolu MODBUS TCP)

Pro použití převodníku je nutné použít komunikační modul s podporou funkce MODBUS TCP (Solax Pocket Dongle WIFI 3.0, nebo Solax Pocket Dongle WIFI+LAN 3.0)

Postup zprovoznění převodníku:

- Připojení komunikačního modulu střídače k lokální síti, případně přímo k převodníku pomocí WIFI/Ethernet. Jako prevenci ztráty komunikace převodníku s měničem doporučujeme přidělit komunikačnímu modulu statickou IP adresu.
- 2. Stažení konfiguračního softwaru VirCom.

<u>https://www.waveshare.com/wiki/File:VirCom_en.rar</u> – přímý odkaz ke stažení konfigurátoru <u>https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)</u> – dokumentace k produktu

- 3. Připojení napájení k převodníku (postupujte dle pokynů výrobce).
- 4. **Připojení převodníku k lokální síti** pomocí Ethernetového portu. (v případě použití Solax WIFI + LAN 3.0, nebo je možné také přímé připojení do komunikačního modulu).



Správné zapojení indikují kontrolky PWR a LINK

5. **Propojení** převodníku se zařízením **NORD Power Genius 3000.**



6. Spuštění aplikace VirCom > Záložka Device (PC připojen do lokální sítě, případně k převodníku)

vir com \	🐹 Virtual Serial & Device Management - VirCom — 🗆 🗙										
Manage(M) Config(C) View(V) Help(H)											
s	Diart	C Stop	Device	Seria	About						
In	Statu	s	Contam	e	COM Name	Туре	Device IP	Discription	Dev	ID	
Information [2023-02-26,11:44:44] Create ok! [2023-02-26,11:44:44] Listen at port 4196 OK.											
											~

7. Vyhledání převodníku ► Edit Device

In Type Name Dev IP Loca Dest IP Work M TCP C Virtual S Vircom Stat Dev ID TXD RXD 1 Su WSDEV00 192.168.1.200 0 192.168.1.8 TCP Client Not E Havent B Not Linked 1120784A 0 0 Auto Sear Add Manuz
SuVSDEV00192.168.1.200 0 192.168.1.8 TCP Client Not EHavent BNot Linked 1120784A 0 0 Auto Sear Add Manuz Add Ma
Auto Sear
Add Manua
Search Se
P2P Devic
Edit Devic
Search Li
Back

8. Konfigurace převodníku

Device Info			Network			Advanced Settings		
Virtual Serial	Not Use 💌		IP Mode 1	Static	•	DNS Server IP	8.8.4.	4
Dev Type			IP Address	192 . 168 .	1 . 200	Dest. Mode	Dynamic	•
Dev Name	WSDEV0001		Port	0		Transfer Protocol	Modbus_TCP Protoc	ol 🔻
Dev ID	286411207B4A	[]	Work Mode	TCP Client	•	Keep Alive Time	60	(s)
Firmware Ver	V1.452	-	Net Mask	255 . 255 .	255 . 0	Reconnet Time	12	(s)
			Gateway	192 . 168 .	1.1	Http Port	80	
Function of the	device		Dest. IP/Domain	192.168.1.8	Local IP	UDP Group IP	230 . 90 . 76 .	1
Web Download			Dest. Port 2	502		Register Pkt:		ASCI
	(Destand		Serial			Restart for no da	ata every 300	Sec.
REAL_CON			Baud Rate	19200	•	Enable send participation	rameter every 5	Min.
Modbus ICI	P TO RIU		3 Data Bits	8	•	More Adva	aced Settings	1
DHCP Sunr	nort		Parity	None	•			
Storage Ext	end		Stop Bits	1	•	Framing Rule Max Frame Length	1300	(Byte
Multi-TCP C	connection		Flow Control	None	•	Max Interval(Smalle	r will better) 3	(Ms)

- 1 Nastavení režimu převodníku a IP adresy (Připojení k lokální síti)
- 2 Nastavení IP adresy komunikačního modulu střídače; Nastavení portu na hodnotu 502
- 3 Nastavení parametrů komunikace (Viz. Pokyny k připojení dle použitého FW)
- 4 Nastavení komunikačního protokolu (Modbus_TCP Protocol)
- 9. Uložení nastavení tlačítkem "Modify Settings"

Get Default Save As Defaul Load Default	Modify Key Firmware/Config	Restart Dev Modify Setting	Cancel