Okablowanie i procedura konfiguracji konwertera WAVESHARE RS485 na ETH (B) do komunikacji Solax X1/X3 Hybrid G3 z NORD Power Genius 3000

1. Pobierz oprogramowanie konfiguracyjne VirCom

<u>https://www.waveshare.com/wiki/File:VirCom_en.rar</u> - bezpośredni link do pobrania konfiguratora <u>https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)</u> - dokumentacja produktu

 Podłączenie zasilania, podłączenie konwertera za pomocą kabla Ethernet do falownika Solax Hybrid G3.



Prawidłowe połączenie jest sygnalizowane przez kontrolki PWR i LINK



Podłącz kabel do portu LAN falownika zgodnie z instrukcjami producenta zawartymi w podręczniku.

3. Podłączanie nadajnika do urządzenia NORD Power Genius 3000



4. Uruchamianie aplikacji VirCom ► Zakładka Urządzenie



5. Wybór podłączonego urządzenia - falownik 🕨 Edytuj urządzenie

Device	Jevice Management X												
In	Туре	Name	Dev IP	Loca	Dest IP	Work M	TCP C	Virtual S	Vircom Stat	Dev ID	TXD	RXD	
1	Su	WSDEV00	192.168.1.200	0	192.168.1.8	TCP Client	Not E	Haven't B	Not Linked	11207B4A	0	0	
													Auto Search
													Add Manually
													Search Serial
													P2P Device
													Edit Device
													Search List
													Back

6. Konfiguracja konwertera zgodnie z parametrami konwertera (patrz rysunek)

Device Settings		Х	
Device Info Virtual Serial Not Use Virtual Serial Not Use Dev Type Dev Name WSDEV0001 Dev ID 286411207B4A Firmware Ver V1.452 Function of the device Web Download Ø DNS System Ø REAL_COM Protocol Ø Modbus TCP To RTU Ø Serial Commnad Ø DHCP Support Storage Extend Ø Molti-TCP Connection Get Default Save As Default Load De	Network IP Mode 1 Static - IP Address 192.168.1 Port 0 Work Mode TCP Client Work Mode TCP Client Net Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1 Dest. IP/Domain 192.168.1.8 Local IP Dest. Port 2 Serial Baud Rate Parity None Stop Bits 1 Flow Control Modify Key 'irrmware/Control	Advanced Settings DNS Server IP 8 8 4 4 Dest. Mode Dynamic Image: Constraint of the second of	1 Ustawienia IP i trybu konwertera 2 Tutaj ustawia się adres IP konwertera 3 Ustawienie prędkości komunikacji 4 Ustawienia protokołu Domyślne ustawienia falownika: Adres IP: 192.168.1.8 Maska: 255.255.255.0 Brama: 192.168.1.1

7. Zapisz ustawienia za pomocą przycisku "Modyfikuj ustawienia".

Get Default Save As Defaul Load Default	Modify Key immware/Config Restart Dev Modify Setting Cancel