

Czy posiadasz w swojej instalacji baterie o nazwie T58 bez żadnego oznaczenia i planujesz poszerzenie tego baterijnego magazynu energii?

Obecnie na rynku znajdują się dwa poniższe modele baterii T58:

- Bez oznaczenia – **V1**
- Wyraźnie oznaczone na tabliczce - **V2**

Jeśli zamierzasz poszerzyć **pierwotny baterijny magazyn energii linii V1** (baterie nie są wyraźnie oznaczone) o **nowe baterie z oznaczeniem V2**, to takie połączenie jest w prawdzie dopuszczalne, a funkcjonalność systemu jest gwarantowana, jednak producent **nie zaleca takiego połączenia z powodu** np. niemożliwego upgrade'u FW podłączonych nowych baterii.

Inne połączenie, jak np. bateria master **V2** (wyraźnie oznaczona na tabliczce) z bateriami slave **V1**, możliwe jest bez dalszych ograniczeń.


Oznaczenie baterii Master T58 **V1**:



Oznaczenie baterii Slave T58 **V1**



Oznacenie baterii Master T58 V2:



Oznacenie baterii Slave T58 V2:

