


## NORD Power Genius 3000

útmutató az inverter csatlakoztatásához és konfigurálásához


### Solax X3-Ultra

#### Az adatkommunikáció csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa az adatkábelt az átalakító kommunikációs portjához (**COM1**) RJ-45 csatlakozóval (pin 1 = 485-A, pin 2 = 485-B).



2. Csatlakoztassa az adatkábelt a NORD Power Genius 3000-hez a telepítési útmutató szerint (közvetlen A-A, B-B csatlakozás).



## Inverter konfiguráció

Kommunikációs paraméterek: (8, N,1) Modbus cím: 19200 (8, N,1) Modbus cím: 1

A funkcionális kommunikációhoz az inverter helyes csatlakoztatása szükséges **Solax Ultra:** (vagy 9600, a használt FW-változattól függően): "**Beállítás** -> **Speciális beállítások** -> **Modbus** -> **Baud rate** érték **19200** (vagy 9600).".

**Modbus** ^

---

**Baud Rate**

19200 Save

**Address**

1 Save

## Kompatibilitás

Ez a készülék teljes mértékben kompatibilis - a Power Genius 3000 funkcióinak korlátozása nélkül.